

Link do produktu: <https://www.propdr.pl/zestaw-3-drutow-do-drzwi-z-regulowana-rekojescia-do-usuwania-wgniecen-bez-lakierowania-od-a-1-tool-p-2511.html>



## ZESTAW 3 DRUTÓW DO DRZWI Z REGULOWANĄ RĘKOJĘŚCIĄ DO USUWANIA WGNIECIEŃ BEZ LAKIEROWANIA OD A-1 TOOL

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Cena brutto      | <b>1 407,85 zł</b>           |
| Cena netto       | <b>1 144,59 zł</b>           |
| Dostępność       | <b>Dostępny na magazynie</b> |
| Czas wysyłki     | <b>Wysyłka 1-3 dni</b>       |
| Numer katalogowy | <b>A1SET3</b>                |
| Kod producenta   | <b>A1SET3</b>                |
| Producent        | <b>A-1 TOOL</b>              |

### Opis produktu

Producent: **A-1 TOOL, USA**  
Nr katalogowy: **A1SET3**

Zestaw trzech drutów do usuwania wgnieceń bez lakierowania w drzwiach, składający się z najczęściej używanych rozmiarów drutów do drzwi:

- **516H17A-RCT** długość 17" (43cm)x 5/16" (0,79cm),
- **516H22A-RCT** długość 22" (56cm)x 5/16" (0,79cm),
- **38H26A-RCT** długość 26" (66cm) x 3/8" (0,95cm).

Komplet zawiera druty, którymi usuniesz większość wgnieceń w górnych, środkowych oraz dolnych partiach drzwi.

Dzięki regulowanym rękojeściom w 26 pozycjach niemal zawsze znajdziesz wygodną pozycję do pracy.

Druty z stałą rękojeścią powodują, że praca staje się bardzo niewygodna, a przez to trudniej o satysfakcjonujące efekty naprawy kiedy zamiast skupiać się na wgnieceniu siłujesz się z rękojeścią. Taka praca jest często okupiona bólem nadgarstka, który nieustannie przeciążany da o sobie znać prędzej czy później. Dzieje się tak ponieważ kąt pomiędzy dłonią, a przedramieniem zmienia się wraz z szerokością przestrzeni, w której zapiera się drut. Drzwi w BMW serii 7 mają inną szerokość jak drzwi w Kia Picanto. Mając drut z stałą rękojeścią Twoja pozycja jest podyktowana właśnie tą kwestią i często wypada niekorzystnie.

Drut z regulacją rękojeści jest z pozoru znacznie droższy (w podobnej cenie można kupić 2-3 druty z stałymi rękojeściami). Jednak nic bardziej mylnego, ponieważ jeśli chciałbyś pracować drutami z stałą rękojeścią w miarę komfortowo taki drut powinien mieć rękojeść względem końcówki przynajmniej w cztery strony. Wówczas zestaw takich drutów przekroczy wartość drutu z regulacją rękojeści.