

Link do produktu: <https://www.propdr.pl/wielozadaniowy-mlolek-bezwladnoscowy-1-12kg-od-keco-tabs-do-usuwania-wgniecen-bez-lakierowania-p-1774.html>



WIELOZADANIOWY MŁOTEK BEZWŁADNOŚCIOWY 1,12kg OD KECO TABS DO USUWANIA WGNIECIEŃ BEZ LAKIEROWANIA

Cena brutto	1 032,89 zł
Cena netto	839,75 zł
Dostępność	Dostępny na magazynie
Czas wysyłki	Wysyłka 1-3 dni
Numer katalogowy	410-6061-S
Kod producenta	410-6061-S
Producent	KECO TABS

Opis produktu

Producent: **KECO TABS, USA**
Nr katalogowy: **410-6061-S**
Materiał: **Stal nierdzewna, stop aluminium, tworzywo sztuczne**
Waga suwadła: **1,12kg**
Waga całkowita: **ok.1,6kg**

Bardzo polecamy młotek **dla początkujących jak i zaawansowanych** techników PDR. Młotki na tyle przypadły nam do gustu, że wykorzystujemy je w [KUŹNIA PDR](#) na **każdym wózku** szkoleniowym do codziennej pracy i nauki.

WIELOZADANIOWOŚĆ

Przeznaczony jest do typowych prac, z którymi masz do czynienia w codziennej pracy. Ma bardzo dobrą wagę do grzybków z serii [BLACK ICE](#), [GANG ZIELONYCH](#), [LAKA TOOLS](#), większych grzybków jak [SUPER TABS](#) oraz taśm [CENTIPEDE](#).

RÓWNE CIĄNIĘCIE GRZYBKÓW

Komplet zawiera wąski adapter przeznaczony do ciągnięcia grzybków z główką w owalnym kształcie t.j. prostokątne grzybki i owalne od [KECO](#) oraz [BLACK PLAGUE](#). W adapterze znajduje się dodatkowy pin, który pozycjonuje młotek w odpowiednim miejscu względem osi grzybka oraz uniemożliwia "odpinanie" z grzybka.

KOMPATYBILNOŚĆ Z SERIĄ CENTIPEDE

Aluminiowy adapter o szerokości 65mm znajdujący się w komplecie służy do ciągnięcia taśm KECO [CENTIPEDE](#) służących do wyciągania bardziej złożonych i rozległych wgnieceń. Młotek można doposażyć o dodatkowe aluminiowe adaptery w innych rozmiarach i kształtach.

DŁUŻSZA ŻYWOTNOŚĆ GRZYBKÓW

Dzięki zastosowaniu sprężyny z regulacją, możesz regulować "dynamikę" pociągnięcia i jego charakterystykę w zależności od metalu z jakim pracujesz, technologią grzybków oraz elastycznością wybranego kleju. Młotek jest przeznaczony do pracy z najbardziej popularnymi grzybkami z typowym przekrojem rdzenia. Jeśli jednak chcesz ciągnąć grzybki z serii [DEAD CENTER](#) to nie powinieneś pracować młotkiem poprzez agresywne pociągnięcia i na zablokowanej sprężynie. Powinieneś poluzować sprężynę i płynnie z czuciem suwać obciążeniem. Połączenie klejowe będzie miało możliwość pracować, a trzpień i płytka grzybka nie będą obciążone udarowymi uderzeniami, które powodują zrywanie grzybka lub połączenia klejowego.

Technologia **DEAD CENTER** została tak zaprojektowana aby jak najwięcej siły ciągnięcia szło w sam środek grzybka. Dlatego aby pociągnięcie dawało jak najlepsze efekty, a grzybek wytrzymał jak najwięcej pociągnięć powinieneś pracować pullerem [ROBO](#), ultra-lekkim młotkiem [410-6100](#) lub lżejszą wersją [410-6061-A](#).

DETALE MAJĄ ZNACZENIE

Powyższy młotek bezwładnościowy do wyciągania wgniecień, ma kilka przemyślanych detali, wpływających na ergonomię użytkowania. Obciążenie/suwadło zostało wyprofilowane w trójkątny kształt. Dzięki temu odłożysz młotek bez obaw o zjechanie z maski, klapy czy dachu. Ponadto suwadło zostało pokryte wytrzymałą i przyjemną w dotyku gumą więc nie ma obaw, że porysuje lakier. Miejsca trzymania młotka zostały wyprofilowane w sposób uniemożliwiający przytrzaśnięcie dłoni. Wszystko wykonane jest na najwyższym poziomie z dbałością o detale.