

Link do produktu: <https://www.propdr.pl/zestaw-naprawczy-gesia-szyja-od-elim-a-dent-p-2636.html>

ZESTAW NAPRAWCZY GĘSIA SZYJA OD ELIM-A- DENT



Cena brutto	460,02 zł
Cena netto	374,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	Zadzwoń i ustal datę dostępności +48 698 930 393
Numer katalogowy	SCUK
Kod producenta	SCUA
Producent	ELIM-A-DENT

Opis produktu

Producent: **ELIM-A-DENT, USA**
Nr katalogowy: **SCUK**
Materiał: **Tworzywo sztuczne**

Zestaw Naprawczy "**Gęsia Szyja**" marki Elim-a-Dent to komplet przeznaczony **do bezprzewodowych lamp 14" oraz 20" od Elim-a-Dent**. Zestaw ten stanowi kluczowe rozwiązanie dla specjalistów PDR, umożliwiające precyzyjne dostosowanie położenia oświetlenia, co jest niezbędne do efektywnej pracy przy usuwaniu wgnieceń bez malowania.

KONSTRUKCJA Z SEGMENTÓW SPINAL CORD

Zestaw składa się z **15 segmentów** kręgosłupa (Vertebra), które pozwalają na **elastyczną konfigurację długości i kształtu** "Gęsiej Szyi". Dzięki temu użytkownik może idealnie dopasować lampę do specyficznych potrzeb każdej naprawy.

ELEMENTY ŁĄCZĄCE I DODATKI

W skład zestawu wchodzi także **podwójne gniazdo, kolanko oraz dwa złącza NPT** o średnicy 3/4 cala, które umożliwiają szybkie i stabilne połączenie segmentów. Dodatkowo, zestaw zawiera **zestaw części do montażu i konserwacji**.

PATENT

Warto podkreślić, że zestaw "Gęsia Szyja" znajduje się w trakcie procesu patentowego. Oznacza to, że jego unikalna budowa oraz funkcjonalność zostały uznane za innowacyjne i zasługujące na ochronę prawną, co dodatkowo podkreśla jego unikalny charakter i zaawansowanie technologiczne.

Zestaw "Gęsia Szyja" składa się z:

- **SCLA - ("Gęsia Szyja")**: bezprzewodowa, elastyczna szyja lampy,
- **SCNPT34 - Łącznik pierwszy do Spinal Cord od Elim-a-Dent**: element łączący lampę z główną konstrukcją,
- **SCSOCK - Osłona Elim-a-Dent na przegub do lampy**: zabezpiecza i stabilizuje przeguby lampy,
- **SCUA - Kolanko, podwójny LocLine, gniazdo do Spinal Cord**: umożliwia precyzyjne kierowanie

światłem.

OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE INSTALACJI

Użytkownicy posiadający oryginalne lampy Elim-a-Dent w wersji 1 muszą odłączyć okablowanie w bazie i przeciągnąć przewody przez istniejący system łączników. Zestaw "Gęsia Szyja" nie jest kompatybilny z żadnymi wcześniejszymi systemami bez odpowiedniej modyfikacji.

WAŻNA UWAGA Wewnętrzne okablowanie może być zbyt krótkie, aby przeciągnąć je przez całą długość segmentów "Gęsiej Szyi". Należy upewnić się, że usuwa się odpowiednią liczbę kręgów, aby skrócić segment do długości obecnego okablowania. Zawsze należy pamiętać, aby wyciągać złącza za metalowy kontakt, a nie za przewody, aby uniknąć uszkodzeń.